

取扱説明書

ワックス・ポリッシャー 品番：#23329000 型式：PT2003

1, 使用方法

- ①本機のバフに、布製カバーを外れないように均一に確実にかぶせて下さい。
- ②スイッチをOFF（○）の位置に切り換えて、ACプラグをコンセントに挿入して下さい。
- ③本機をしっかりと保持して、スイッチをON（I）の位置に切り換えて、バフを回転させて下さい。
- ④バフを車輛のボデーに対して垂直方向に均等に沿わせて、ワックスを塗り込んで下さい。
- ⑤ワックス掛け終了後は、スイッチをOFF（○）の位置に切り換えて、バフの回転を停止させて下さい。
- ⑥ワックスが乾燥後、バフにきれいな羊毛カバーを取り付けて、ワックスを拭き取って下さい。
- ⑦使用後はカバーを中性洗剤で洗い、自然乾燥させて下さい。カバーにワックスが付着していると、磨きにくくなります。

2, 注意事項

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①カバーを付けた状態で空回転をしないで下さい。カバーが外れる恐れがあります。
- ②作業に適した服装を着用して下さい。回転部に髪の毛、衣服等が巻き込まれる恐れがあります。
- ③子供の手の届かない場所で使用、及び保管して下さい。
- ④本機の電源電圧はAC100Vです。その他の電源電圧では使用しないで下さい。
- ⑤使用中に回転部分に手を触れないで下さい。
- ⑥本機を人に向けて使用しないで下さい。
- ⑦本機を車輛のボデーに強く押し付けて使用しないで下さい。本機破損の原因になり、作業効率も上がりません。
- ⑧本機の分解、修理、改造はしないで下さい。
- ⑨本機は車輛のボデーへのワックス掛け、及び拭き取りをする機器です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ⑩電源コードを加工して使用しないで下さい。
- ⑪バフへのカバーの取り付け、取り外しは、必ず、ACプラグをコンセントから抜いて作業して下さい。
- ⑫本機の連続使用時間は30分です。30分以上使用する場合は、数分冷却後、再度使用して下さい。

株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800